



故障かな?と思った時は

こんなとき

注意



異常がある場合は、ご自分で修理をしないでください。
異常作動などにより、ケガをすることがあります。

症 状	要 因	処 置
テープが出てこない・詰まる	カッター(刃)が正しくセットされていますか？ (替刃の交換をしましたか？)	カッターを正しくセットしなおしてください。 ▶ 15ページ参照
	テープの出口付近や、カッターの中にテープが詰まっていませんか？	前蓋を開けて、確認してください。 ●詰まったテープの取り出し方 ▶ 14ページ参照
	ローラーユニットにテープの粘着剤が付着していませんか？	ローラーユニットをはずして、除光液やアルコールで、粘着剤を拭き取ってください。 ●ローラーユニットの交換 ▶ 16ページ参照
	テープが、出口の上側にあたるとき (押さえる力が不足しています)	テープ調整つまみを(強)方向へ強めてください。 または、はくりローラーが磨耗しているので、ローラーユニットを交換してください。
	テープが、出口の下側に当たるとき (押さえる力が強すぎます)	テープ調整つまみを(弱)方向へ弱めてください。
	テープが、はくりローラーと一緒に巻き込んでしまうとき	テープ調整つまみを(弱)方向へ弱めてください。
	テープの粘着剤が、シリコン系のとき	そのテープは使用できません。
	テープをセットしたまま長時間使用していないとき テープが貼り付いていることがあります	自動で使用する場合は、はじめに送りキーで、少しテープを送り出してからご使用ください。 粘着剤がローラーに付着したときは除光液やアルコールで拭き取ってください。
	テープ巻からテープをはがす時に、強い力が必要ではありませんか？	テープ巻からはがしにくいテープは、使用できない場合があります。
カッターが切れ ない	カッター(刃)に粘着剤がついていませんか？	除光液やアルコールなどで拭いて粘着剤を取り除いてください。
	テープの切り口が不揃いですか？	カッター(刃)が磨耗していますので交換してください。
	カッター(刃)を時々、交換していますか？	▶ 15ページ参照
	カッター(刃)が正しくセットされていますか？ (替刃の交換をしましたか？)	カッターを正しくセットしなおしてください。 ▶ 15ページ参照
テープが横にス れてくる	テープ巻から、テープがはがれる力が不安定 になっています。	パワーリールつまみを(強)方向へ回し調整してください。 ▶ 8ページ参照
たるんでいる		
テープがリール にピッタリはめ こまれず、テー プが動く	テープの内径は、製造メーカーにより異なるの で、合わない場合があります。	リールにテープを巻くなどしてリールの径を調整してください。 特注リールをご希望の場合は販売店にご相談ください。

こんなとき

注意



異常がある場合は、ご自分で修理をしないでください。
異常作動などにより、ケガをすることがあります。

症 状	原 因	処 置
テープがカールする	テープを押さえる力が不足しています。	テープ調整つまみを(強)方向へ強めてください。 または、はくりローラーが磨耗しているため、ローラーユニットを交換してください。 → 16ページ参照
	ポリイミドテープのとき	販売店にご相談ください。
テープの長さが設定どおりに切れない	両面テープ・紙テープのとき (設定より長めになります)	伸び縮みするテープや、粘着力の弱いテープは、一定の長さに送れないので、正確にカットすることはできません。
	粘着力の弱いテープのとき	
	伸び縮みするテープのとき (設定より短めになります)	販売店またはお客様相談室へご相談ください。
自動送りが止まらずに、テープが出続ける ↓ スイッチをOFFにして止めてください	テープが、センサーの中央を通っていますか？	テープがセンサーの中央上を通るように、セットしてください。
	照明器具などの、強い光源が近くにありませんか？	強い光源から離すか、センサーを光源のほうへ向けずに設置してください。 → 11ページ参照
	透明なテープのとき	透明度が高いと、センサーが検知できないことがあります。
	黒いテープのとき	販売店にご相談ください。
	上にカールするテープのとき (ポリイミドなど)	テープ押さえ圧力を強くしてもカールするテープの場合は販売店にご相談ください。 → 5ページ参照
	テープの種類にかかわらず、止まらないとき	故障が考えられます。販売店に点検・修理をご依頼ください。
自動送りにならない (キー操作はできるとき)	本体の電源がはいっていますか？	電源プラグ、電源スイッチを確認してください。
	自動ランプ(グリーン)は点灯していますか？	自動キーを押して、ONにしてください。
	センサー部分が汚れていませんか？	綿棒や歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。
	上蓋・前蓋は完全に閉まっていますか？	上蓋や前蓋が完全に閉まっていないと自動になりません。カチッというまで閉めてください。
	替刃の交換をしましたか？	前蓋を閉じるときにセンサーのコードがはずれることがあります。
	表示が000になっていませんか？	14ページを参照
	すべて確認したのに作動しないとき	故障が考えられます。販売店に点検・修理をご依頼ください。

こんなとき

注意



異常がある場合は、ご自分で修理をしないでください。
異常作動などにより、ケガをすることがあります。

症 状	要 因	処 置
どのキーを押しても全く動かない。 何も表示しない	本体の電源が入っていますか？	電源プラグ、電源スイッチを確認してください。
	ヒューズが切れていませんか？	ヒューズを交換してください。ヒューズが切れた原因を調べて対処してください。 ☞ 16ページ参照
	上蓋・前蓋は完全に閉まっていますか？	上蓋や前蓋が完全に閉まっていないと作動しません。カチッというまで閉めてください。
	表示が000になっていませんか？	下欄を参照
0 0 0 と表示される	テープ詰まりではありませんか？	テープを取り除いて、長さ解除キーを押してください。長さの設定をもう一度行ってください。
	はがれにくいテープ（はくり力の重いテープ）ではありませんか？	はくり力5kg以上のテープは使用できません。販売店にご相談ください。
	高温になる場所で使用していませんか？	過熱防止のため、自動的に停止します。電源を切って、本体が冷えてからご使用ください。
	長時間連続使用して過熱していませんか？	
	作動させるとすぐ000が出る	その時、作動する箇所の故障です。修理依頼してください。
	他に原因がわからないとき	お客様相談室へご連絡ください。 ☞ 29ページ参照

「---」と表示される。

※誤ってカッター出口に手を入れてしまった場合には、それをセンサーが感知し事故発生を防止します。
ただし、手を入れた場合でもセンサー検出外であればカット動作は通常通り行われてしまいます。
また、送りキーを押すと、1回のみカット動作するがこれはテープが送り出されたものと見なしている為。

テープが詰まったときの取り出し方

注意



必ず電源をOFFにしてください。カッターが作動して危険です。
刃に触れないでください。ケガをします。

1. 電源スイッチをOFFにしてください。
2. 前蓋開閉つまみをカチッと音がするまで押して、前蓋を開けます。
3. カッター周辺に詰まったテープを、ピンセットなどで取り除いてください。
4. テープが刃のすきまに入り込んだ場合は、カッターの交換方法を参考に、カッターをはずして取り除いてください。

☞ 15ページ カッター(替刃)の交換

5. スライダーを下げて、前蓋を閉めてください。

