



ぴったり技術で
明日をつくる

両面テープ ナイスタック™ を使って /

トレーを作ろう!

作り方動画は
こちらから



Original Tray

制作時間
約30分

DIYアドバイザー監修

材料・道具

- ナイスタック™ 透明プラスチック用
- ナイスタック™ 木材工作用
- お好きなサイズの亚克力板(2枚)
※今回は亚克力板21cm×30cmを2枚使用しています。
- 角材(幅15mm)
- お好きな柄のペーパーナプキン
- カッター ● ハサミ
- カッターマット ● ホビーのこぎり
- 厚手のキッチンペーパー・ウエスなどの柔らかい布



※貼り合わせるものによっては付きにくいものがありますので、確認した上でご使用ください。

今回使用したナイスタック™



透明プラスチック用
NW-PT15
粘着力 普通
透明プラスチックの
接合・固定に

製品情報はこちらから



木材工作用
NW-M15
粘着力 強力
木材を使った工作に
最適

製品情報はこちらから



事前準備

角材は亚克力板の短い辺の長さ(今回は21cm)に合わせ2本カットしておきます。



※のこぎりを使用する際は、下にかまぼこの板や厚めの段ボールを敷いて、刃で台を傷つけないようにしてください。

※ケガをしないよう十分にご注意ください。

※切り口が気になる場合は、やすり等で整えてください。

[POINT]

亚克力板にほこりや汚れが付かないよう、軽く濡らした厚手のキッチンペーパーやウエスなどの柔らかい布で都度拭くようにすると、きれいに仕上がります。

作り方

1. アクリル板の4辺にナイスタック™ 透明プラスチック用を貼ります。

[POINT]

貼り合わせる部分のテープ面に指紋が残らないよう長めに持ち、貼った後に余分な部分をカットすると、きれいに仕上がります。



2. 空気が入らないように気を付けながら、しっかりと圧着します。

3. ペーパーナプキンの柄のある1枚のみ使用します。2~3枚重なっている場合は、剥がしてから使用しましょう。

4. アクリル板の短い辺1辺のみはく離紙を剥がし、しわにならないように軽く引っ張りながら、ペーパーナプキンを貼ります。

5. ペーパーナプキンがしわにならないよう、上下のはく離紙を少しずつ剥がしながら亚克力板に貼り付けます。



6. 残った1辺のはく離紙を剥がし、ペーパーナプキンを貼り付けます。

※しわにならないように、手でしっかりとばします

7. アクリル板のサイズに合わせて、ペーパーナプキンをカットします。この時、刃を寝かせながら切ると、スムーズにカットできます。



8. ペーパーナプキンの上にナイスタック™ 透明プラスチック用を貼ります。 ※上下左右の4辺のみ

[POINT]

この時も手に持った部分の指紋がテープに残らないようナイスタックを少し長めに取り、貼り付けた後に余分なところをカットします。

9. ナイスタック™のはく離紙を全て剥がします。

10. アクリル板の保護シートを剥がし、貼り合わせて圧着します。

[POINT]

このときペーパーナプキンがはみ出ている場合は、ハサミなどでカットします。

11. 角材にナイスタック™ 木材工作用を貼ります。

12. はく離紙を剥がし、亚克力板に貼り付け圧着します。

13. アクリル板についている保護シートを全て剥がし、完成です。



トレーの持ち方

木材部分に指をかけ、トレーの下を手で支えてお持ちください。



NG例



※木材部分のみを持った使用はしないでください。落下や破損の恐れがあります。ご注意ください