


# < インクの交換方法 > Sho-Han™ II 型


① インクローラーのつまみを、指で上下にはさみ、前方へ引き倒してから、そのまま上方へ引き抜きます。



② 専用インクを適量インクローラーに補充してください。



③ 取り付けるときは、取りはずすときの逆の要領で入れてください。



インク



黒 / SH2IB  
JAN:4987167040161



赤 / SH2IR  
JAN:4987167049270



SH2-IRA  
JAN:4987167039547



SH2-IR  
JAN:4987167040154

Sho-Han II 型™用インクは、インク補充式製品です。  
インクローラー部分の経年劣化により、印字がかすれたりする場合がございます。  
使用頻度により異なりますが、定期的なインクローラーの交換をお勧めいたします。