


インク交換方法

こづちTM 用インクローラーは、インク含浸済み製品です。
故障の原因となりますので、インク補充は絶対に行わないでください。

- ① インクローラーのレバーを指先でつまみ、カチッと音がするまで引き上げます。



- ② 両先端を矢印の方向に開いて、インクローラーを取り外します。



- ③ 本体を横にして、新しいインクローラーをはめ込みます。



- ④ グリップを少し握って放すと、ロックが外れて元通りになります。



インクローラー (インク含浸済み)



黒
SHK-IR6

JAN:4987167039561



赤
SHK-IR1

JAN:4987167040086

印字セットの仕方

- ① 最初にインクローラーのレバーを引き上げてください。
② ダイヤルの矢印を、変更したい印字の列にあわせて
数字を回転させてください。

ダイヤル文字が汚れてしまった場合は、麵棒にアセトン、エタノール等をつけ
拭き取ってください。

上記方法でも汚れが落ちない場合は、部品（印字器）交換を行ってください。

