


バッグシーラー BS-3000N

部品番号	部品名	略称
①	ギア	BS220005
②	切断刃止めネジ (10個入)	BS220019
③	切断刃 (1枚入) ※ニ山	BS250003
④	カッター枠	BS300004
⑤	カッター枠バネ	BS250005
⑥	リール	BS220004
⑦	ブラケット (2個入)	BS220003
⑧	結束レバー(ガイドレバー)	BS300022N
⑨	シーリングカムバネ	BS250004
⑩	カミソリ刃 (10枚入)	BS220013
⑪	開封紙カバー	BS300011
⑫	開封紙ホルダー	BS300012
⑬⑭	フレームセット (左右)	BS300013
⑮	足ゴム (4個入)	BS220014
⑯	ガイドカム	BS300016
⑰	ブラケット止めネジ	BS260008
⑩⑳㉑㉒	BSナイフセット 共用	BS300002N
㉓	刃ホルダースペーサー	BS300025
㉔	刃ホルダー止めネジ (10個入)	BS300026
㉕	刃ホルダー直止めネジ (10個入)	BS300029
-	切断刃 (2枚入) ※一山	BS220012



※ 部品交換は製品ラベル貼付面のフレームネジを取外して下さい。

